


ПЛАТА САКС



VD3 "предохранитель 25 вольт"
VD1 "предохранитель 5 вольт"

VD13 "общ. земля" / "указатель" / "земля 1-й САЛ" / "земля 9 САЛ"
VD12 " --- " / " --- " / "земля 2-й САЛ" / "земля 10 САЛ"
VD11 " --- " / " --- " / "земля 3-й САЛ" / "земля 11 САЛ"
VD10 " --- " / " --- " / "земля 4-й САЛ" / "земля 12 САЛ"
VD9 "пред. 1-й группы" / " -- " / "земля 5-й САЛ" / "земля 13 САЛ"
VD8 "пред. 2-й группы" / " -- " / "земля 6-й САЛ" / "земля 14 САЛ"
VD7 "пред. 3-й группы" / " -- " / "земля 7-й САЛ" / "земля 15 САЛ"
VD6 "пред. 4-й группы" / " -- " / "земля 8-й САЛ" / "земля 16 САЛ"

Вначале – основной режим индикации;
после первого косого черты – режим указателя при измерении
после второго – режим "показать первую восьмерку САЛ"
после третьего – режим "показать вторую восьмерку САЛ"
если в каком-либо режиме записано " --- " – не индицируется