


ПЛАТА ЭВМ

- "СБРОС" – S1
- "ПОКАЗАТЬ 1-Ю ВОСЬМЕРКУ САЛ" – S3
- "ПОКАЗАТЬ 2-Ю ВОСЬМЕРКУ САЛ" – S4
- "ИЗМЕРИТЬ ТОКИ УТЕЧКИ САЛ" – S5
- "ПЕРЕХВАТ УПРАВЛЕНИЯ" – S6
- "УКАЗАТЬ ПЛАТУ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ" – S2



- VD7 – "НАЧАЛЬНЫЙ ТЕСТ ПРОИДЕН, НАХОЖУСЬ В РЕЗЕРВЕ"
- VD8 – РЕЗЕРВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
- VD9 – РЕЗЕРВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
- VD10 – РЕЗЕРВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
- VD11 – РЕЗЕРВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
- VD12 – "УПН НЕИСПРАВНО ИЛИ ПЕРЕГРУЖЕНО"
- VD13 – "ОТСУТСТВИЕ КАНАЛА ОБМЕНА"
- VD14 – "НЕИСПРАВНОСТЬ В ОЗУ"
- VD20 – "ВЫХОД 1-го ПЛЕЧА УПН – МИНУС БАТАРЕИ"
- VD33 – "ВЫХОД 2-го ПЛЕЧА УПН – ПЛЮС БАТАРЕИ"
- VD23 – "ВЫХОД 1-го ПЛЕЧА УПН – ПЛЮС БАТАРЕИ"
- VD30 – "ВЫХОД 2-го ПЛЕЧА УПН – МИНУС БАТАРЕИ"
- VD5 – РЕЗЕРВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
- VD15 – РЕЗЕРВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
- VD43 – "УПН ПОДКЛЮЧЕНА К ЛИНИИМ SPP1 И SPP2"
- VD6 – "БУФЕРА ОТКРЫТЫ, ДОСТУП К КАНАЛУ"